

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Тумба СТ-19; СТ-20



СТ-19

559x450x317 (ВxШxГ)



СТ-20

559x450x317 (ВxШxГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»


(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.


ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.




- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Схема монтажа направляющих полного выдвижения



Нажать рычажок в верх и раздвинуть, тем самым разобрать НПВ на две Части.

схема установки соединительного профиля



Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	СТ-19	СТ-20	Внешний вид
		Кол-во	Кол-во	
Стяжка эксцентриковая	компл	10	8	
Заглушка для эксцентрика	шт	4	4	
Шкант 8x30	шт	4	4	
Евровинт 6x50	шт	16	12	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	4	4	
Саморез 4x16	шт	16	16	
Саморез 3,5x16	шт	36	24	
Направляющие 250 мм полного выд.	компл	3	2	
Гвоздь 2x20	шт	53	40	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	4	4	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	СТ-19			СТ-20		
		Кол-во	Длина	Ширина	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	507	298	1	328	298
2	Боковина правая	1	507	298	1	328	298
3	Крышка	1	450	298	1	550	298
4	Крышка	1	450	298	1	550	298
5	Вязка ящика	6	360	120	4	460	120
6	Бок ящика лев.	3	250	120	2	250	120
7	Бок ящика пр.	3	250	120	2	250	120
8	ЛДВП	2	446	268	2	178	546
9	ЛДВП Ящика	3	246	388	2	246	488
10	Профиль соединительный	1	418		1	517	
11	Фасад ящ.	3	177	447	2	177	547

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия в произвольных местах. К бокам приворачивается уголок, сверлом 8 мм просверливается отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.