

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
 - оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. по дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Стол письменный

ЯН - 45


750*1200*600



ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изданию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Внимание покупателя!



сборка ящика

установка эксцентровых
стоек

регуровка по глубине

регуровка боковая

регуровка по высоте

Присадку боков ящиков под направляющие
полного выдвижения необходимо вытопить
самостоятельно, согласно приведенной схеме



№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок стола	724*470	3
2	Крыша стола	1200*600	1
3	Вязка	428*470	1
4	Вязка	428*454	1
5	Цоколь	428*90	2
6	Полка	428*454	1
7	Задняя стенка	618*428	1
8	Задняя стенка	428*660	1
9	Бок ящика	400*90	2
10	Вязка ящика	370*90	2
11	Фасад рамка	484*422	1
12	Фасад рамка	144*422	1
13	ЛДВЛ	400*400	1
14	Рейка Ø26	724 mm	3

комплектующие детали

№ элемента	Условное обозначение	Наименование	Количество
1		гвозди 2*25	0,007 шт.
2		Евровинт	16 шт.
3		Затяжка для евровинта	12 шт.
4		Лента 4 ширн. внутренняя	2 шт.
5		Саморез 4*16	8 шт.
6		Плоткорекатель	4 шт.
7		Шкант 50 мм	9 шт.
8		Клей ПВА	1 шт.
9		Ручка	1 шт.
10		Ручка комодная	1 шт.
11		Винт 4*25 - на ручки	1 шт.
12		Винт 4*36 - на ручки	2 шт.
13		Шайба плоск. к ручкам 4 мм	1 шт.
14		Опора регулируемая	6 шт.
15		Стяжка эксцентровкая	16 шт.
16		Шкант 30 мм	14 шт.
17		Затяжка для эксцентрика	6 шт.
18		Направляющие шариковые 400 мм	1 шт.
19		Саморез 3,5*16	12 шт.

комплектующая фурнитура