


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Духовка

600 x 840 x 430



	Наименование	Цвет детали	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка №1 корпус	Фурнитура	-	-	-	-
	Бок	Белый	674x426	2	1
	Вязка	Белый	566x74	1	3
	Вязка	Белый	566x426	1	2
	Крышка	Белый	600x426	1	4
	Цоколь	Белый	152x600	1	6







Упаковки № 2 и 3 не входят в комплект и докупаются отдельно

Упаковка №2 фасад	Панель	см на упак	86x596	1	5
-------------------	--------	------------	--------	---	---


Упаковка №3 столешница	Столешница	см на упак	600x600	1	7
------------------------	------------	------------	---------	---	---

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.


Ножка пластик 150 мм  4 шт.	Шуруп 4*30  2 шт.	Стяжка секционная  2 шт.	Уголок пластмассовый  5 шт.	Шуруп 4*16  34 шт.	Еврошуруп 7*50мм  10 шт.	Ключ под шестигранник  1 шт.
Заглушка под евровинт  6 шт.	Клипса  2 шт.	Необходимый инструмент для сборки 				

Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.





1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Боковины 1 скрепить вязкой 2, 3 и крышкой 4 при помощи еврошурупов 7*50мм. На боковины установить фасад 5 при помощи уголков пластмассовых и шурупов 4*16 мм.

Шурупами 4*16 мм крепим цокольную ножку к крышке 4 так, чтобы выпуклая часть основания ножки заходила на боковину (см. рис.). На цоколь 6 при помощи шурупов 4*16 мм прикрепить планку (для клипсы кухонной ножки). Далее клипсу соединить с планкой и ножкой.






2. В вязке 3 просверлить два отверстия диаметром 5 мм. Через эти отверстия прикрепить столешницу с помощью шурупов 4*30 мм, а также при помощи двух уголков пластмассовых с шурупами 4*16 мм. **Предварительно необходимо столешницу выровнять по установленной мойке.**

3. Секции между собой скрепляются стяжными винтами, для этого необходимо просверлить отверстия в боковинах соседних секций сверлом диаметром 5 мм и скрепить их между собой стяжными винтами.



Установка
стяжки
межсекционной



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858
www.gorizontmebel.ru



отрезать
и приклеить

Кухня
Духовка

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 40 100 0

Соответствует
ТУ 31.02.10-001-55601548-2018
ГОСТ 16371-2014
ТР ТС 025/2012
ЕАЭС N RU Д-РУ.АД71.В.

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП, МДФ