

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу


Гостиная Алегра Тумба открытая



1260x870x372(ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59



***Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20 и скрепа с саморезом 3x20. Опоры и петли крепятся саморезом 4x16. Если несколько модулей устанавливаются рядом, рекомендуем стянуть их между собой межсекционными стяжками просверлив предварительно отверстие диаметром 5 мм в произвольных местах.**

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	штг	32	
Дюбель 8x52	штг	2	
Евровинт 6x50	штг	7	
Заглушка для эксцентрика	штг	14	
Крепеж-уголок	штг	2	
Опора регулируемая 90x55x20	штг	4	
Петля 4-х шарнирная простая	штг	3	
Полкодержатель металлический	штг	16	
Ручка С-31 (128)	штг	1	
Саморез 3x20	штг	8	
Саморез 4x16	штг	32	
Саморез 4x30	штг	2	
Саморез 5x50	штг	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	14	
Фиксатор задней стенки	штг	8	
Шайба пластмассовая	штг	2	
Шкант 8x30	штг	11	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	1210	355
2	Боковина правая	1	1210	355
3	Перегородка	1	1210	355
4	Крыша верхняя	1	870	355
5	Крыша нижняя	1	870	372
6	Планка вертикальная	1	1156	70
7	Планка горизонтальная	1	870	70
8	Полка	2	367	345
9	Полка	2	453	345
10	Фасад	1	1148	396
11	ЛДВП	1	1237	388
12	ЛДВП	1	1237	474

