

Шкаф 70 угловой прямой
(Wall cupboard 70)


Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 40 100 0
9403 90 300 0



отрезать
и приклеить

Паспорт изделия



700	690	298

корпус















Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/Décor		Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
Package case	Фурнитура	Furniture/Cabinetry	-	-	-	1	-
	Крышка	Top	Белый	White	700x294	2	3
	Полка	Shelves	Белый	White	666x250	1	4
	Соед элемент	Connecting element	-	-	656 мм	1	9
	Бок	Side	Белый	White	658x294	2	1
	Бок	Side	Белый	White	658x280	1	2
	ХДФ	Back element	Белый	White	686x100	1	6
	ХДФ (клей)	Back element	Белый	White	696x228	3	5

Продается отдельно/Sold separately

Package door/ panel	Планка	Plank	см упак/look at the package		686x102	2	7
	Планка	Plank			686x82	1	8
	Планка	Planka			690x24	1	-

Package door/ panel	Створка	Door	см упак/look at the package		686x296	1	10
	ХДФ	Back element	Белый	White	686x296	1	11
	Ручка	Hadle	-	-	-	1	-
	Заглушка / Cap d35 mm		только для "Люкс", "Камелия" / only for Lux, Kamelija		-	2	-

3		5	7x50	6	6,3x10,5	7	8x30	9	
									
2 x		17 x		8 x		2 x		4 x	
10	3,5x25	15		18	3,5x15	39	DUPLO	48	2x20
									
8 x		1 x		8 x		4 x		22 x	
53		72		89	Hinge 180°	*			
									
2 x		17 x		4 x		1 x			

***Внимание!!! Attention!!! Cabinet Handles**


Optima, Lux, Elit, Modern, - C36



Prestige, Classic

Princess, Kameliya - FS 186 096




Vintage - СПА5










Eva - K17





4









- (PL) Instrukcja montażu
(CZ) Návod k montáži
(D) Montageanleitung
(GB) Assembly instruction
(F) Model d'emploi
(HU) Szerelési útmutató
(I) Istruzione di montaggio
(NL) Handleiding voor de montage



- (RU) Инструкция по монтажу
(RO) Instrucțiuni de montare
(SK) Návod k montáži
(TR) Montaj talimati



!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Ateție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	



**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

